




CH A

CH B



Conexión VAB-118D
 Salida de señal para subwoofer (VAB-118P) (+1,-1)
 Salida de señal para MID / HIGH (VA-208) (+1,-1 Mid, +2,-2 High)

 SISTEMA VA-208 (992752) CONFIGURACIÓN: AUDIO / AC	VA-208 Caja acústica Mid/high (982752) x8	— Cable de AC PowerCon® Clavija 1.5 mts. x2	— Cable Link Speakon® 0.50 mts. (984958) x6 1.2 mts. (984952) x2 15 mts. (984953) x2	ACCESORIO COMPRESIÓN (148064) x2	— Cable de Señal (audio) NC3MX / NC3FX NO INCLUIDO
	VAB-118D Subwoofer con DSP (982774) x2 VAB-118P Subwoofer pasivo (982775) x2				